

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG LACK

Für Parkettböden erstellt nach DIN 18356 Parkettarbeiten, versiegelt mit Lacken der ULTRACOAT-Linie.

Zur Werterhaltung eines Parkettbodens sind Reinigung und Pflege unerlässlich. Die Oberflächenbehandlung von Parkettböden mit einem Lack ergibt eine filmbildende Schicht, die Schmutz und Dreck nicht in die Oberfläche eindringen lässt und dadurch eine leichte Reinigung und Pflege ermöglicht. Der Pflegeaufwand und die Unterhaltspflege sind der Nutzung des Parkettbodens anzupassen. Eine Einpflege sollte frühestens 14 Tage nach Fertigstellung der Lackschicht erfolgen. Nachfolgend finden Sie zu Reinigung und Pflege einige Hinweise.

Unterhaltsreinigung:

Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fern zu halten, da diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen Verschleiß begünstigen.

Der frisch lackierte Boden sollte in den ersten zwei Wochen nur trocken mittels weichem Besen oder Staubsauger gereinigt werden. Die tägliche Unterhaltsreinigung kann ebenfalls mittels weichem Besen oder Staubsauger erfolgen. Eine nebelfeuchte Reinigung kann, je nach Bedarf des verschmutzten Bodens, z. B. wöchentlich, mit sauberen Wischwasser unter Zugabe von **ULTRACOAT CLEANER** durchgeführt werden. Dazu, je nach Verschmutzungsgrad, ca. 20 ml **ULTRACOAT CLEANER** in lauwarmes Wasser geben und in den Tank vom **MAPEI SPRAY MOP** füllen. Eine Seite des Mikrofasertuchs wird dabei zur Entfernung von Schmutz, die andere zum Reinigen und Trocknen des Bodens verwendet. Um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen, eine geringe Menge des Reinigers unverdünnt auf den Boden geben und vorsichtig reinigen. Kein Nachwischen erforderlich. Alternativ können bei großen Flächen Bodenreinigungsmaschinen, die die Flüssigkeit wieder aufsaugen, verwendet werden.

Wichtige Hinweise:

Zur Reinigung keine handelsüblichen Mikrofaser-Putztücher verwenden, sondern ausschließlich den **MAPEI SPRAY MOP** oder andere, für lackierte Parkettflächen geeignete Putztücher. Kein Wischwasser, Pflege- oder Reinigungsmittel auf dem Holz stehen lassen, stehende Nässe ist zu vermeiden bzw. umgehend aufzuwischen.

Pflege:

Die Lackschicht unterliegt, je nach Beanspruchung, einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Deshalb sollte in regelmäßigen Abständen eine Pflegeschicht aufgebracht werden. Diese so genannte Opferschicht soll die Lackschicht schützen, d.h. den Verschleiß hemmen und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfläche erhalten oder verbessern. Dazu im Anschluss an die Reinigung das Pflegemittel **ULTRACOAT POLISH MATT** bzw. **ULTRACOAT POLISH ANTI-SLIP** unverdünnt in den **MAPEI SPRAY MOP** füllen und gleichmäßig auf der gesamten Fläche aufbringen. Für ein optimales Ergebnis den Auftrag in zwei Schritten durchführen: Erster Auftrag in Längsrichtung und der zweite Auftrag in Querrichtung. Vor dem zweiten Auftrag muss der erste Auftrag getrocknet sein. Nach dem zweiten Auftrag den Boden frühestens nach 2 Stunden wieder in Nutzung nehmen.



Grundreinigung:

Je nach Verschmutzung und Nutzung sollte in bestimmten Intervallen eine Grundreinigung mittels **ULTRACOAT REMOVER PLUS** durchgeführt werden, um alte Pflegeschichten und eingetragenen Schmutz zu entfernen. Dazu ca. 30-50 ml **ULTRACOAT REMOVER PLUS** in lauwarmes Wasser geben und in den Tank vom **MAPEI SPRAY MOP** füllen. Eine geringe Menge des verdünnten Reinigers auf den Boden geben und ca. 5 Minuten zum Anlösen alter Pflegeschichten einwirken lassen. Pflegemittelschichten und Schmutzflotte mittels **MAPEI SPRAY MOP** und einem feuchten Tuch aufnehmen. Bei größeren, zu entfernenden Rückständen das Mikrofasertuch austauschen. Bei stark verschmutzten Böden kann die Fläche zusätzlich mit einem roten **ULTRACOAT PAD** und einer Einscheibenmaschine behandelt werden. Die benötigte Wassermenge ist auf ein Minimum zu reduzieren. Im Anschluss an die Grundreinigung sollte nach vollständiger Trocknung des Bodens ein Auftrag des Pflegemittels erfolgen.

Weitere Maßnahmen zur Erhaltung der Lackschicht:

Um groben Schmutz und Dreck von der Oberfläche des Bodens fern zu halten, sollten in allen äußeren Eingangsbereichen ausreichend dimensionierte Fußabtreter bzw. Sauberlaufmatten eingebaut und ausgelegt werden.

Unter Möbeln wie Stühlen, Tischen etc. sollten spezielle Gleiter, die für den Parkettboden geeignet sind (z. B. aus Filz) angebracht werden, um Kratzer und Zerstörungen der Oberfläche zu vermeiden.

Sonstige Gegenstände wie z. B. Pflanzentöpfe sollten ebenfalls mit einer Unterlage versehen und nicht direkt auf das Parkett gestellt werden.

Bei Stuhlrollenbelastung sollten entsprechende Schutzmatten untergelegt werden, sowie die entsprechenden weichen Stuhlrollen (Stuhlrollen nach EN 12529) verwendet und regelmäßig gereinigt werden.

Auf den Boden gelangte Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

Raumklima:

Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Bei dem Parkettboden kommt es bei Änderung der raumklimatischen Bedingungen zu Volumenänderungen des Holzes. Bei hoher Luftfeuchte führt dies zu einem Quellen und im Winter, bei niedriger Luftfeuchte, zu einem Schwinden des Holzes und somit auch zu Fugenbildungen. Diese sind ein typisches Materialverhalten von Holz und sollten als Natürlichkeit des Bodens angesehen werden.

Deshalb sollte besonders im Winter auf eine ausreichende Luftbefeuchtung, z. B. durch Luftbefeuchter, Wert gelegt werden. Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (z. B. Buche) können im Winter etwas größere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20–22 °C und 50–65% relative Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.

Bitte beachten:

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Mit Erscheinen dieser Anleitung verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version der Anleitung ist auf www.mapei.de oder unter 02041/77208-0 erhältlich.

