

Melyik fugázót célszerű választani konyhában, fürdőszobában, előtérben, ahol nagy szennyeződésnek, gyakori takarításnak lehet kitéve a felület?

- A tökéletes megoldás az epoxi gyanta bázisú fugázók választása, amely a legtöbb savas és lúgos takarítószernek ellenáll. Ezek az anyagok nem tartalmaznak ún. kapillárisokat, ezért a szennyeződések nem jutnak be az anyag belsejébe, így a felületről tökéletesen eltávolíthatók. Ha valamilyen oknál fogva nem ez epoxi fugázó mellett döntünk akkor cementes fugázó esetén válasszunk CG2WA besorolású terméket, mit például a Ultracolor Plus. Ennek a terméknek pl. csökkentett a vízfelvétele, így kevesebb szennyeződés jut be a fuga belsejébe, és ráadásul a kopásállósága is nagy.

Egy zsák fugázóhabarcs hány m² felület fugázására elég?

- A fugamennyiség pontos kiszámításához szükség van a burkolólapok méretére, vastagságára, a fuga szélességére és a fugázandó felület nagyságára. Ezen adatok megadása után lehet a fugázó mennyiségét kiszámolni. A kiszámolt érték mindig nettó érték, mely a kivitelezés közbeni (pl. lemosás) veszteségeket nem tartalmazza.

El tudom végezni a fugázást, vagy szakember kell hozzá?

- A fugázás szakmunka, gyakorlatot igényel és szépérzékkel. Érdemes referenciákkal rendelkező burkoló szakembert megbízni a kivitelezéssel akár műgyanta alapú, akár cementkötésű fugázó kerül bedolgozásra.

Milyen színű fugázót válasszak?

- A szín kiválasztása - mi tetszik inkább – szubjektív dolog. A www.mapei.hu honlapon megtalálható a Mapei fuga- és szilikon színválasztéka, amely segítséget nyújthat a megfelelő szín kiválasztásában. Léteznek élő fugaszín minták, az ez alapján történő kiválasztás javasolt.

Fugázás után pár órával szeretnék rámenni a kifugázott felületre. Van olyan fugázó anyag ami gyorsan szárad?

- Leggyorsabb kötésű fugázónk a cementkötésű Ultracolor Plus, az ezzel történő fugázás után 24 óra múlva vehető használatba a felület.

Ha készen van a fugázás, de mégsem tetszik a színe, lehet még rajta változtatni?

- Bizonyos feltételek mellett lehetőség van a fuga színének átfestésére, erre a feladatra a Fuga Fresca festékünk felel meg, de csak beltérben alkalmazható.

Hogyan tisztítható a fugázó?

- Cementkötésű fugázók felületét enyhén lúgos kémhatású, normál takarítószerekkel tarthatjuk tisztán. A savas tisztítószerek károsítják a fugázót. Műgyantás fugázók esetében a háztartási normál takarítószerek megfelelőek.

Miért van szükség kenhető vízszigetelésre a burkolólapok alá zuhanyozóban vagy vizes helyiségekben?

- Mert az összes cementes fuga átengedi a vizet, ami miatt a burkolat alatti rétegek átnedvesedhetnek. Az aljzat vagy más épületszerkezet állandó vizesedése ennek következtében tönkremenetelt okoz, salétromosodik a fal, felvállik a burkolat, stb.

Ha több cm vastagságban kell aljzatkiegyenlítőt önteni, azt egy vagy több rétegben célszerű elkészíteni?

- Mindig egy rétegben célszerű elkészíteni az aljzatkiegyenlítést. Ultraplan Renovation kiegyenlítőnk hidegburkolatokhoz akár 3 cm, Ultraplan Maxi kiegyenlítőnk akár 4 cm vastagságban használható egy rétegben.

Miért nem javasolt a fuga nélküli hidegburkolás, különösen kültérben ?

- Egyrészt mert a burkolólapok méretében mindig van kismértékű hiba, amely kifugázott felületnél már nem látszik. Másrészt a fuga nélkül ragasztott burkolat nem tud kismértékben sem mozogni (pl. hőingadozás hatására), a burkolólapok egymásnak feszülnek és felválhatnak vagy elrepedhetnek. Továbbá kültérben a ki nem töltött fugahézagokon keresztül több víz juthat be, így fokozottan fagyásveszélynek van kitéve a felület.

**Fürdőszobában a zuhanyozó lecsempézett fala átengedi a nedvességet, a másik oldalon ázik a fal.
Ha újra fugázom a felületet, megoldódik az átázás?**

- Sajnos nem. Még az anyagában nem vízáteresztő epoxi fugázók esetében sem garantálható, hogy az újrafugázott felület nem engedi át a vizet. Ahhoz, hogy tartós és biztosan jó eredményt érjünk el, a burkolat alatti kenhető vízszigetelést mindenképpen helyre kell állítani.