

Teraszburkolat felújítása során mivel lehet a betonfelület lejtését korigálni?

- Erre megfelelő termék lehet a Planitop Fast 330 állékony cementkötésű kiegyenlítő, amellyel 3-30 mm vastagságok között lehet a betonfelületre lejtést képző réteget kialakítani.

Erkélylemez beton széle a vízcseppentő hiánya miatt károsodott, szétfagyott, mivel lehet kijavítani?

- A Planitop 400 betonjavító alkalmas lehet 1-40 mm vastagságok között az élek, sarkok, foltszerű kifagyások visszajavításához, amennyiben a beton minősége ezt lehetővé teszi.

Terasz alatti lakótér vagy beépített tér beázik, hogyan lehet ezt megszüntetni?

- A lakótér védelmét a csapadékvíz elleni lemezes vízszigetelésnek kell biztosítani. Ha beázik a lakótér, akkor ez a lemezes vízszigetelés biztosan megsérült. Javítása a rétegrend bontásával jár.

Kültérben nyári hőségben vagy fagyponthoz közeli hőmérséklet közelében lehet dolgozni?

- Szinte minden cementes termék bedolgozási hőmérséklete +5 °C és +25 °C között ajánlott. Bizonyos feltételek, körülmények biztosítása esetén ettől el lehet térni, de ez mindig egyedi megfontolás tárgya.

Kültéri felület burkolásához milyen járólapot válasszak?

- Minden esetben a gyártó által kültérre ajánlott burkolatot, amely fagyálló, kopásálló és még nedvesen sem csúszik. Napsütötte felületekre (pl. déli oldal) célszerűbb világosabb színű lapburkolatot fektetni. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a lap oldalmérete, annál nagyobb teljesítményű ragasztót kell hozzá vásárolni.

Mitől nem fagy fel a terasz padlólap?

- Kültéri beton járófelület esetén alapvető fontosságú, hogy a beton, amelyre a hidegburkolat kerül, alulról ne kapjon nedvességet. Lakótér feletti terasz esetén ez teljesül is, de talajon fekvő betonnál a beton alatt kell lennie talajnedvesség elleni szigetelő lemeznek. Ebben az esetben már csak a csapadék ellen kell megvédeni a betont, ezt a burkolat alatti kenhető vízszigetelések biztosítják. A kenhető vízszigetelésnek minimum 1,5, de lehetőleg 2%-os lejtésű felületre kell kerülnie. Ezen kívül a burkolat típusának megfelelő ragasztóval üregmentes ragasztással kell a burkolatot fektetni. Mindezek együttesen biztosítják a lapburkolat tartósságát.