

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG ÖL

Für Parkettböden erstellt nach DIN 18356 Parkettarbeiten, geölt mit Produkten der ULTRACOAT-Linie.

Zur Werterhaltung eines Parkettbodens sind Reinigung und Pflege unerlässlich. Die Behandlung von Parkettböden mit natürlichen Ölen ergibt eine imprägnierte und wasserabweisende, aber auch eine offenporige und atmungsaktive Oberfläche. Daraus resultiert in der Regel ein höherer Pflegeaufwand als bei filmbildenden Parkettversiegelungen. Der Pflegeaufwand und die Unterhaltspflege sind der Nutzung des Parkettbodens anzupassen. Eine Einpflege kann nach vollständiger Trocknung des Produkts (ca. 16 Stunden) erfolgen.

Nachfolgend finden Sie zu Reinigung und Pflege einige Hinweise.

## **Unterhaltsreinigung:**

Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fern zu halten, da diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen Verschleiß begünstigen.

Die tägliche Unterhaltsreinigung kann mittels weichem Besen oder Staubsauger durchgeführt werden. Eine nebelfeuchte Reinigung kann, je nach Bedarf des verschmutzten Bodens, z. B. wöchentlich, mit sauberen Wischwasser unter Zugabe von **ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER** durchgeführt werden. Dazu sind, je nach Verschmutzungsgrad 50 – 200 ml des Cleaners 10 Liter Wasser zu zugeben und der Boden nebelfeucht zu wischen. Der Wischmopp sollte gut ausgewrungen werden. Alternativ können bei großen Flächen Bodenreinigungsmaschinen, die die Flüssigkeit wieder aufsaugen, verwendet werden.

## **Wichtige Hinweise:**

Zur Reinigung keine Mikrofaser-Putztücher verwenden, sondern ausschließlich für Parkettflächen geeignete Putztücher. Kein Wischwasser, Pflege- oder Reinigungsmittel auf dem Holz stehen lassen, stehende Nässe ist zu vermeiden bzw. umgehend aufzuwischen.

## **Pflege und Auffrischung:**

Die Oberfläche unterliegt, je nach Beanspruchung, einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die notwendige regelmäßig durchgeführte Pflege der Oberfläche soll die Ölschicht schützen, d.h. den Verschleiß hemmen, die imprägnierende Wirkung erhalten und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfläche auffrischen. Im Anschluss an die Reinigung sind dazu ca. 50 ml des Pflegeöls **ULTRACOAT OIL CARE** 10 Liter Wasser hinzu zugegeben und der Boden nebelfeucht zu wischen. Die behandelten Flächen sind nach ca. 1 Stunde begehbar. Das Produkt basiert größtenteils auf den gleichen Inhaltsstoffen wie die Öl-Produkte der ULTRACOAT-Linie und bietet somit eine stetige Nachpflege.

Bei besonders starker Abnutzung bzw. mindestens einmal jährlich sollte der Parkettboden nachgeölt werden. Zunächst sollte eine gründliche Reinigung mit **ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER** erfolgen. Gegebenenfalls kann die Fläche zusätzlich mit einem schwarzen **ULTRACOAT PAD** behandelt werden. Im Anschluss an die Reinigung kann das jeweilige ULTRACOAT Öl-Produkt durch ein Fachunternehmen mit **ULTRA-**



**COAT STEEL SPATULA** dünn aufgetragen werden. Überschüssiges Material nach kurzer Einwirkzeit mittels Baumwollpads und einer Einscheibenmaschine aufnehmen und anschließend mit einem weißen **ULTRACOAT PAD** überarbeiten. Randbereiche sind mit einem Baumwolltuch von Hand nachzuarbeiten. Nach 16 Stunden kann eine erneute Einpflege mit **ULTARCOAT OIL CARE** erfolgen. Möbelstücke und Teppiche sollten erst nach einem Tag wieder platziert werden.

#### **Weitere Maßnahmen zur Erhaltung der Oberfläche:**

Um groben Schmutz und Dreck von der Oberfläche des Bodens fern zu halten, sollten in allen äußeren Eingangsbereichen ausreichend dimensionierte Fußabtreter bzw. Sauberlaufmatten eingebaut und ausgelegt werden.

Unter Möbeln wie Stühlen, Tischen, etc. sollten spezielle Gleiter, die für den Parkettboden geeignet sind (z. B. aus Filz) angebracht werden, um Kratzer und Zerstörungen der Oberfläche zu vermeiden.

Sonstige Gegenstände wie z. B. Pflanzentöpfe sollten ebenfalls mit einer Unterlage versehen und nicht direkt auf das Parkett gestellt werden.

Bei Stuhlrollenbelastung sollten entsprechende Schutzmatten untergelegt werden, sowie die entsprechenden weichen Stuhlrollen (Stuhlrollen nach EN 12529) verwendet und regelmäßig gereinigt werden.

Auf den Boden gelangte Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

#### **Raumklima:**

Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Bei dem Parkettboden kommt es bei Änderung der raumklimatischen Bedingungen zu Volumenänderungen des Holzes. Bei hoher Luftfeuchte führt dies zu einem Quellen und im Winter, bei niedriger Luftfeuchte, zu einem Schwinden des Holzes und somit auch zu Fugenbildungen. Diese sind ein typisches Materialverhalten von Holz und sollten als Natürlichkeit des Bodens angesehen werden.

Deshalb sollte besonders im Winter auf eine ausreichende Luftbefeuchtung, z. B. durch Luftbefeuchter, Wert gelegt werden. Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (z. B. Buche) können im Winter etwas größere Fugen und Schüsselfugen entstehen. Durch die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20–22 °C und 50–65% relative Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.

#### *Bitte beachten:*

*Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Mit Erscheinen dieser Anleitung verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version der Anleitung ist unter 02041/77208-0 erhältlich.*

